


ISTRUZIONI

ATTENZIONE! TENERE LONTANO DA FONTI DI CALORE

-non utilizzare con la pioggia o con il vento

-non lasciare foglie o pioggia sul tetto per evitare lacerazioni del tessuto

Conservare le istruzioni per usi futuri






AX2



BX1



CX2



DX2



EX10



FX4



GX2




HX2




IX4



JX8




MX2



KX1



LX2



M6X50X16



M6X35X2



M6X25X16



M6X15X2



M6X65X4

