

VENTILATORE A PAVIMENTO

Cm. 45 - Cromato - SN-F450

Istruzioni d'uso

Circolatore d'aria da terra 230mm (9")


Circolatore d'aria da terra 300mm (12")

Circolatore d'aria da terra 400mm (16")

Si prega di leggere le presenti istruzioni d'uso con attenzione

Descrizione del prodotto

1. Testa del ventilatore
2. Ventola
3. Protezione per le dita
4. Cavo d'alimentazione
5. Bullone della testa regolabile
6. Interruttore della potenza



Garanzia limitata di 1 (un) anno

CONCORD garantisce questo prodotto come privo di difetti, in relazione ai materiali e alla manifattura, per un periodo di 1 anno dal momento dell'acquisto.

La garanzia perderà di validità se l'apparecchio non viene utilizzato nel rispetto delle presenti istruzioni d'uso, con il corretto voltaggio, viene manomesso o modificato in qualsiasi modo o non è presente uno scontrino comprovante l'acquisto.

Questa garanzia non pregiudica in alcun modo i vostri diritti legali.

AVVERTENZE:

1. L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini o persone di limitata capacità fisiche, mentali o sensoriali.
2. I bambini devono essere sorvegliati affinché non giochino con l'apparecchio.
3. In caso di danno al cavo di alimentazione, per evitare qualsiasi pericolo, farlo sostituire da una persona qualificata.

Funzionamento

1. Assicuratevi che l'interruttore d'accensione sia spento.
2. Inserire il ventilatore in una presa da 220-240V.
3. A questo punto accendete il ventilatore, selezionando la potenza desiderata, bassa, media o alta (1,2,3), sull'interruttore dello stesso.
4. Ora accendere il ventilatore selezionando un livello di velocità dal selettore di potenza che si trova sul retro dell'unità.
5. Per una migliore circolazione dell'aria, puntare il ventilatore in alto verso il soffitto.

Vi consigliamo di scollegare il ventilatore dalla presa, quando questo non è in uso.

Prestate attenzione durante l'uso

Si tratta di un dispositivo elettrico, quindi assicuratevi di utilizzarlo solamente per il fine predisposto e descritto in questo manuale. Un utilizzo errato potrebbe causare incendi o danni alla persona.

Questo ventilatore può essere utilizzato solo a fini domestici, per proteggersi da eventuali shock elettrici, l'unità non deve essere immersa in acqua o bagnata con spray. Non utilizzare in ambienti umidi.

Dato che si tratta di un dispositivo elettrico, se l'unità viene utilizzata da bambini, deve essere prestata particolare attenzione e vi raccomandiamo la supervisione da parte di un adulto.

Scollegare il ventilatore dalla corrente per effettuare la pulizia o in caso di lunghi periodi di non utilizzo.

Evitare il contatto con le parti in movimento e non introdurre niente nell'alloggiamento del ventilatore.

Non utilizzare il ventilatore in prossimità di liquidi o gas infiammabili.

Non utilizzare il ventilatore in prossimità di superfici calde o fiamme aperte.

Non utilizzare il ventilatore se quest'ultimo presenta qualunque tipo di danno.

Non fare oscillare o sospendere il ventilatore dal cavo d'alimentazione e state attenti a non causare un pericolo d'incendio con il cavo.

Quando spegnete il dispositivo, non togliere mai la spina dalla presa, tirando il cavo d'alimentazione ma afferrare sempre la presa.

Utilizzare solamente su superfici piane, asciutte, prive di polvere o umidità.

Non utilizzare il dispositivo senza che la protezione per le dita sia montata.

Cura e immagazzinaggio

Prima di pulire il ventilatore, assicuratevi che sia spento e scollegato dalla presa di corrente.

Pulite il ventilatore con un panno umido, morbido. Non immergere mai il dispositivo in acqua o lasciare che l'acqua penetri nell'alloggiamento del motore. Assicuratevi che il ventilatore sia completamente asciutto prima di utilizzarlo.

Non utilizzare mai detergenti abrasivi o aggressivi sull'alloggiamento del ventilatore, dato che potreste danneggiarlo.

Quando non lo utilizzate, riponetelo nella sua scatola per proteggerlo dalla polvere e riponetelo in un luogo asciutto.

Supporto tecnico e garanzia

Nel caso in cui l'unità non stia funzionando in maniera appropriata, sia caduta o sia stata danneggiata, spegnerla immediatamente o verificare la presenza di danni al cavo o alla presa. Non attivare l'apparecchio se si è verificato un danno. Non smontare o alterare l'unità in alcun modo dato che questo invaliderà la garanzia e può causare ulteriori danni all'unità o danni alla persona.

Nel caso in cui restituite un prodotto fallito, assicuratevi che venga restituita l'intera unità al vostro rivenditore con lo scontrino (la garanzia perderà di validità senza una prova dell'acquisto). Vi consigliamo di annotarvi la data d'acquisto, il nome del rivenditore, il numero del modello e la data di fabbricazione.

Circolatore d'aria da terra 230mm (9")

Tensione: 220-240 V CA, 50 Hz

Alimentazione: 40 W

Circolatore d'aria da terra 300 mm (12")

Tensione: 220-240 V CA, 50 Hz

Alimentazione: 55 W

Circolatore d'aria da terra 400mm (16")

Tensione: 220-240 V CA, 50 Hz

Alimentazione: 100 W

Attenzione Ambiente, smaltendo questo prodotto con responsabilità. Il simbolo raffigurante il bidone con le rotelle indica che il prodotto non può essere disposto nei normali rifiuti domestici, visto che contiene sostanze che possono danneggiare l'ambiente e la salute. Contattate le autorità locali per un consiglio e per localizzare i punti per il riciclaggio.

